Panasonic

ワイヤレスインターカムシステム

充電池専用ケース

取扱説明書



品番 WX-CB12

このたびは、充電池専用ケースをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 本器は、ポータブルトランシーバー WX-CT11 専用のケースです。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠危険 （充電池パック装着時）

専用の充電器以外で充電しない

充電池パックの漏液・発熱・破裂の原因になります。

分解・改造しない

充電池パックの漏液・発熱・破裂の原因になります。

＋プラス、－マイナス端子をショートさせない

充電池パックの発熱・発火の原因になります。

使いかた

充電のしかた

●充電のしかたは、専用の充電器　WX-CB10の取扱説明書をご覧ください。

充電池パック（別売）の組み込みかた

1. 充電池専用ケースのフタの切り込み（図1参照）に指を引っかけて外し、充電池パックと充電池専用ケースのコネクターを接続します。

2. 接続したコネクターを図2の位置に置き、充電池パックのラベル面を上にして装着します。

3. 充電池専用ケースのフタをしっかりとはめ込みます。

※フタのツメを充電池専用ケース前面のくぼみにはめ（図1参照）、図3の2カ所を”カチッ”という音がするまで押してください。



図1

図2



図3

仕様

寸　　法	幅58 mm　長さ44 mm　厚さ21 mm	※長さ、厚さは突起部含まず
質　　量	約18 g	
仕　上　げ	PC+ASA樹脂（ダークブルーメタリック調塗装）	

便利メモ	お買い上げ日	年　　月　　日	品　番	WX-CB12
おぼえのため記入されると便利です	販売店名	電話（　　）　　－		

パナソニック株式会社
システムソリューションズ社
〒223-8639　横浜市港北区綱島東四丁目3番1号　　電話　フリーダイヤル　0120-878-410

© Panasonic Corporation 2008

3TR001186CAA
N0702-2108